

Aktywuj swój pakiet myPOS



Przed rozpoczęciem aktywacji przygotuj:

- urządzenie myPOS, które powinno być podłączone do Internetu przez Bluetooth, Wi-Fi lub GPRS
- przeglądarkę internetową, dzięki której będzie można uzyskać dostęp do mypos.com
- telefon komórkowy (który może odbierać wiadomości SMS)

Rozpoczęcie procesu aktywacji

Karty myPOS Data Card są całkowicie DARMOWE. Do każdego terminala myPOS otrzymasz jedną kartę. Bez obaw – zadamy o to, by twoje połączenie działało jak należy!

1. Wejdź na stronę mypos.com i zaloguj się na swoje konto myPOS.
2. Przejdź do menu **Urządzenia**, a następnie wybierz opcję **Aktywuj swoje urządzenie**.

Dostosuj ustawienia urządzenia do swoich potrzeb. Kod aktywacyjny pojawi się automatycznie na twoim koncie myPOS.

3. Po wpisaniu wygenerowanego kodu aktywacyjnego na urządzeniu, będzie ono gotowe do użycia. Na końcu wybierz opcję „Jestem gotowy do aktywacji urządzenia”. To już wszystko, co musisz zrobić!
4. Opcjonalnie – aktywuj swoją darmową kartę biznesową myPOS, by mieć natychmiastowy dostęp do swoich środków.

Aktywacja zakończona

Gratulacje! Terminal myPOS jest aktywny i gotowy do użycia. Możesz w prosty sposób uzyskać dostęp do swojego konta e-Money, wchodząc na stronę mypos.com lub korzystając z aplikacji myPOS

The image shows three sequential screenshots of the myPOS activation process.
Step 1: The myPOS website homepage. It features a navigation menu (INDUSTRIES, PRODUCTS, PARTNERS, DEVELOPERS, ABOUT, SHOP) and a 'CREATE ACCOUNT' button. A large number '1' is overlaid on the left.
Step 2: The 'Activate Device' form. It has three steps: 'STEP 1 ENTER DEVICE SETTINGS', 'STEP 2 ENTER OUTLET SETTINGS', and 'STEP 3 REVIEW AND CONFIRM'. The first step is active, showing fields for 'Enter device identifier' (with radio buttons for 'Serial Number' and 'Box barcode'), 'Enter device custom name', 'Select your device's currency', and 'Choose settlement account'. A 'Continue' button is at the bottom right. A large number '2' is overlaid on the left.
Step 3: The device activation screen. It shows 'DEVICE ACTIVATION' and 'ENTER ACTIVATION CODE' with a text input field. Below it are '(X) CANCEL' and '(O) CONFIRM' buttons. A 'Software update' dialog box is open, showing 'Checking for update...' with a progress indicator. Another 'Software update' dialog box shows 'SUCCESSFUL UPDATE' with instructions: 'Press any key to shutdown the device and then switch it on again.' A large number '3' is overlaid on the left.

dostępnej na systemy Android i iOS. Aby otrzymać więcej informacji lub uzyskać pomoc, odwiedź stronę mypos.com