



Gratulálunk myPOS Combo eszköze megvásárlásához ezzel a forradalmian új mobilterminállal biztonságosan fogadhat hitelkártyás és bankkártyás fizetéseket!

Mielőtt elkezdené használni a myPOS Combo fizetési terminált, regisztráljon a www.mypos.com oldalon, ahol ingyenes e-pénzszámlát kap, és aktiválhatja myPOS Combo eszközét.

Az induláshoz kövesse az alábbi lépéseket:




1. Kifizetések fogadása

A zöld gomb (O) megnyomásával lépjen a **Kifizetés** képernyőre, és adja meg a tranzakció összegét. A megerősítéshez nyomja meg a zöld gombot (O). Az ügyfél kártyájától függően helyezze a kártyát az alsó leolvasóba, húzza le, illetve tartsa a kártyát vagy a mobiltelefont az NFC-leolvasó fölé a kifizetés feldolgozásához.

2. Tranzakció érvénytelenítése

Csak a legutóbbi kifizetési vagy visszatérítési tranzakció érvényteleníthető. Tranzakció érvénytelenítéséhez lépjen a főoldalra, és nyomja meg a **Menü** gombot. Válassza ki az **Utolsó tranzakció érvénytelenítése** menüpontot, és erősítse meg a zöld gombbal (O).



3. Visszatérítés indítása

A kezdőképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot. Válassza ki a **Visszatérítés** menüpontot, és erősítse meg a zöld gombbal (O). Írja be a visszatérítés összegét, majd nyomja meg a zöld gombot (O) a megerősítéshez. Helyezze be, húzza le vagy tartsa a kártyát vagy okostelefont az NFC-leolvasó fölé és ha szükséges, adja meg a PIN-kódot.



4. Nyugta kiállítása

A myPOS Combo fizetési terminál a sikeres tranzakciót követően automatikusan kinyomtatja a nyugta kereskedői példányát. 3 másodperc elteltével az eszköz kinyomtatja a nyugta vevői példányát.

5. A feltöltés menete

A kezdőképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, majd nyomja meg a Mobilfeltöltés lehetősége. Adja meg a mobilszámot az országhívószámmal együtt, és a zöld gombbal (O) erősítse meg. Válassza ki a vevő szolgáltatóját, és adja meg vagy válassza ki a feltöltés összegét. Erősítse meg a zöld gombbal (O). Ezt követően megjelennek a tranzakcióval kapcsolatos információk.

6. Kifizetési kérelem küldése

A kezdőképernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, majd nyomja meg a Kifizetési kérelem küldése gombot. Írja be az igényelt összeget, és erősítse meg a zöld gombbal (O). Adja meg az ügyfél mobilszámát országhívószámmal együtt, és a zöld gombbal (O) erősítse meg. Adja meg a kifizetési kérelem lejárat dátumát, és erősítse meg a zöld gombbal (O). Írja be a címzett nevét (opcionális), és erősítse meg a zöld gombbal (O). Adja meg a kifizetés okát (opcionális), és erősítse meg a zöld gombbal (O). Megjelennek az elküldött Kifizetési kérelem adatai. A képernyőről történő kilépéshez koppintson bármelyik gombra.

7. A POS-szoftver frissítése

Ez rendkívül egyszerű! Értesítést kap, amikor frissítés érhető el. Ezután csak az alábbi lépéseket kell követnie:

Nyomja meg a „FUNC” gombot, majd válassza ki a „Szoftverfrissítés” menüpontot. Az eszköz automatikusan elindítja a frissítések keresését, letölti és telepíti őket. Ezután nyomja meg bármelyik gombot az eszköz leállításához, majd kapcsolja be újra, és máris élvezheti a javult funkciókat!

További információra van szüksége? Látogasson el a mypos.com GYIK oldalára